

JETOUR

+7 (495) 152-68-33

Jetour Dashing

????: **1 537 000 ???**.

?????????: **1.5 ?. 6??? (156 ?.) FWD**

????????? ??????????: **Comfort**

??????????? ??????????????:

?????: **4590**

?????: **1900**

?????: **1685**

????????? ????, ??: **2720**

????????? ?????? ??????, ??: **1610**

?????? ?????? ??????, ??: **1615**

????????? ?????, ??: **948**

?????? ?????, ??: **922**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **486**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **977**

????? ?????????????? ?????, ?: **57**

????????? ?????????? (???, ??????): ?????????? ??????????????????

????????? ?????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ?????? ?????????????, ? ?????????????????????? ??????????????????????

????????????????????, ?? ?????????????????????? ??????????????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????????????

?????? ?????????????, ?: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ??3: **1498**

??? ??????????: ????????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **6**

??? ??????: ??????????

?????????, ?.: **156**

????????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **9.8**

????????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.5**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **7.6**

????????? ?? 0 ?? 100 ??/? , ???: **10.4**

????????????????? ??????????, ??/? : **180**

????????? ?????????, ??: **160**

????????????? ??????, ??: **1588**

????????????????? ??????, ??: **1628**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??: **230 ??? 4000**

?????? ??????????: **486**

????????? ?????????????:

?????????????????

????????? ?????????????????? ????????????

?????????????????

????????????????? ??????

????????????????? ??????? ??????? ???????

????????? ?????????? ? ??????

????????? ??????? ??? ?????? ? ????? (HSA)

????????????? ?????????? ??????? (?????? ???) ISOFIX

????????? ?????????????????? ??????????

????????? ?????????????????? (ESP)

????????????????????????? ?????????? (ASR)

????????? ??????? ??? ?????????????? (BAS, EBD)

?????? ?????????? ??????
?????? ?????? ?? ??????
?????????
????????? ?? ??????
????????????? ???
????????? ?????????? ???
?????????
????????????????????? ?????? ??????
????????? ?????????? ???????
????????? "??-?????"
????????????????????? ?????? (ABS)
???????? 12V
???????? ??????????
????????? ?????? ?????????? ??????
?????-?????????
?????-????????? 1-?????
?????? ??????
????????????????????????? ??????
?????? 360°
????????????? ??? ?? ?????? ? ??????
????????????????? ?????? ??????????
????????????? ??????
????????? ?????????? ?? ??????
????????????????????????????? ?????????
?????????
?????????????????? ?????????? ??????????????????
?????????? ??????????
?????????????????? ??? (????????? ??????)
????????????? ?????????? ???????
????????? ??????
????????? ?????????? ? ?????????????? ??????????
?????
?????????????? ?????????? ? ??-?????????
????????????? ?????????????
?????
?????? ??????????? ? ??????
?????????????????? ?????????? ??????
?????????? ??????????? ???
????????????????? ?????????? ?? ??????????
?????????? ??????-?????????
?????????
?????????????? ??????????? ??????