

EXEED

+7 (495) 152-68-33

EXEED TXL

????: **3 246 900 ???.**

????????????: **1.6 ?. 7AMT (194 ?.) 4WD**

????????? ?????????????: **Prestige**

????????????? ??????????????:

?????: **4780**

?????: **1890**

?????: **1730**

????????? ????, ??: **2800**

????????? ?????? ??????, ??: **1624**

??????? ?????? ??????, ??: **1624**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **461**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **2000**

????? ?????????????? ?????, ??: **55**

????????? ????????? (???, ??????): ?????????? ?????????????????

??????? ????????? (???, ??????): ?????????? ?????????????????

????????? ??????????: ??????????????, ????? **McPherson**

??????? ??????????: ??????????????, ?????????????????

????? ??????????, ??: **1.6**

????????? ?????? ??????????, ????: **1598**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ?????????: ???????

?????????, ??: **194**

??????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **11.3**

??????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **7.7**

????????????? ????????? ??????, ?/100 ??: **9**

??????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ????: **10.2**

????????????????? ?????????, ??/? : **200**

????????????? ?????????, ??: **190**

????????????????? ??????, ??: **1775**

????????????????? ??????, ??: **2075**

????????????? ?????? ?????????? ??? ?????????, ??: **1688**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??: **275 ??? 4000**

???????? CO2, ?/??: **203**

????? ??????????: **461**

??????? ?????????????:

????????????????

????????? ?????????????????? ?????????? ?????? SLIF

????????? ???????? ??? ?????? ? ??? (HSA)

????????? ???????? ??? ????????????? (BAS, EBD)

????????? ?????????????? ????????? (???????)

????????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

????????????????

????????????????? ??????

??????? ?????????? ? ??????

????????? ???????? ??? ??????

????????? ?????????????? (ESP)

?????? ??????? ???? ?
?????? ????????????? ????
?????? ?????? ? ???? ? ???? ????
?????? ????????????? ????
?????? ????????????? ????
?????? ????????????? ? ????
???????? ???? ???? ????
?????? «????-????» (???????????? ???? ???? ????
???????? ????
???????????????? ????
????????
???????????? ??
?????? ???? ??
???????? ? ????
?????
???????????????? ???? (ABS)
?????? "??-?????"
???????? ????
???????????? ????
?????? 12V
???????????? ???? ? ????
???????????????? ????
???????????? ????
???????????????? ????
?????? 360°
???????? ????
???????????? ????
?????? ???? ????
?????-????? 2-????
?????? ???? ? ????
???????? ????-????
???????????? ? ? ? ? ?
???????????? ???? ????
???????????? ????
?????? ???? ???? Driving Mode Selection
???????????????? ????
???????????????? ????
???????????????? ????
???????? ????
???????? ????
?????? ????
?????? ????
???????????? ? ?-????
???????????? ???? Bose
????????
????

????????-?????
????? ?????????? ??????????
????????? ?????? ?? ??????
????? ????????? ?????? ?????? Auto Light Assistant
????????????? ?????? ??????
????? ?????/?????
????? ????????? ? ??????
????????? ????????? ???